

**EQUIPEMENT BRASEUR
MINI-PRO A****M0060445**

Détendeur A50 **M0010125** OXYGÈNE 0 à 16 bar
Détendeur A50 **M0010130** ACÉTYLÈNE 0 à 2,5 bar
Chalumeau soudeur N°0 avec sécurité intégrée
(lance démontable) **M0020020**
5 m de tuyau oxygène et 5 m de tuyau acétylène
Lunettes coque Type M Teinte 5
la clé 6 buses **M0020020**
Allume Gaz à coupelle - **M0050080**

Recommandations pour l'entretien

- A chaque changement de bouteille : examen visuel : du bon état des filetages, des joints, des manomètres, des raccords d'entrée et de sortie ; de l'absence de produits gras.
- Annuellement : essai d'étanchéité à la pression de service.
- Remplacement au plus tard tous les cinq ans.

RAPPEL : Il est strictement interdit de mettre un corps gras sur les raccords des détendeurs, notamment pour l'oxygène.

ATTENTION : Pour souder ou chauffer avec de l'acétylène, il ne faut pas dépasser 800 l/h par bouteille, par exemple, un chauffeur de 1250 L nécessite 2 bouteilles d'acétylène couplées en amont.